上手に節電するために

ご家庭でたくさん電気を使う冷蔵庫。こんなこともご注意を。

冷やしすぎ

ルーム その他 エアコン 20.8% 22.9% 15.8% 9.5%

ドアの開けすぎ

うっかり半ドア

冷まさず冷蔵

1年間に家庭で使う電力の内訳 (資源エネルギー庁平成9年推定実績)

愛情点検

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

こんな現象は ありませんか

●電源コード、プラグが異常に無い。 ●電源コードに深い幅や変形がある。 ●無げ異いにおいがする。 ●冷蔵車託卸にいつも水がたまっている。 ●ピリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。

放障や事故防止のため、コンセントから 電源プラグをはずして、必ず販売店に、 点検・修理をご相談ください、費用など 詳しいことは販売店にご相談ください。

購入年月日・購入店名を 記入しておいてください。 い。サービスを依頼され

購入店名	3		正独的 。	第三数 条件	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 A
		a	f	()		
購入年月E	i flatt	4	角	8		

②株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111





日立冷凍冷蔵庫 取扱説明書 形 名 R-8MT形

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。

取扱説明書は保証書・ご相談窓口一覧表と共に大切に保存してください。



据え付け 使いはしめ 食品の貯蔵場 お手入れのしかなど 多故障がなりと思ったら ってんなときには 世楼/ 消費電力量について 冷凍室の性能

R-BMT (A)

安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読 みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく お使いいただき、あなたや他の人々への危害や 損害を未然に防止するためのものですので、必 ず守ってください。

△警告と△注意の意味は次の通りです。

▲警告	取扱いを誤った場合、死亡 や重傷等の重大な結果に結 び付く可能性が大きいもの。
企注意	取扱いを誤った場合、傷害 または家屋・家具などの物 的損害に結び付く可能性が あるもの。

● 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。			
0	「必ずしてほしい行為」を 表します。		
€	電源プラグを必ずコンセ ントから抜いてください。		
•	必ずアース線を接続して ください。		
\bigcirc	「禁止」を表します。		
(18)	分解しないでください。		
8	触れないでください。		
	ぬれた手で触れないでく ださい。		
(8)	水をかけないでください。		

● お読みになった後は、お使いになる方がいつ でも見られる所に必ず保存してください。

● 定格15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常 発熱して火災の原因に なります。





• 雷源ブラグの刃及び刃の取り付け面に ほこり が付着している場合は よくふき取る

ほこりで電気がショート しやすくなり、火災の原 因になります。





● 電源は交流100V専用コンセントを使用する

100V以外では、感電・発火 の原因になります。



● お手入れの際は電源プラグをコンセントから 抜く

感電することがあります。





• 電源プラグは コードが下向きになるように差 し込む

逆に差し込むと、コードに 無理がかかり、感電・ショ ート・発火の原因になります。



● ぬれた手で、電源ブラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。





⚠警告

● 雷源コードや電源ブラグが傷んでいたり コン セントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火 の原因になります。



● 庫内灯を交換するときは 交換する前に電源ブ ラグをコンセントから抜く

感電することがあり ます。



● 異常時(こげ臭いなど)は 電源ブラグを抜き 運転を中止する

異常のまま運転を続けると、 感電や火災の原因になります。





● 電源ブラブを冷蔵庫の背面で押し付けない

電源プラグが傷付き、 過熱・火災の原因に なります。






● 電源コードを冷蔵庫の脚や家具などで踏まない

感電・火災の原因に なります。





● 電源プラグを抜くときは 電源コードを持たず に 先端の電源プラグを持って引き抜く コードを持って抜くと





● 長期間ご使用にならないときは 電源ブラグを コンセントから抜く 絶縁劣化による感電・

漏電・発火の原因に なります。



• 引火しやすいものは入れない 爆発する危険があります。



● 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をする 振動により冷蔵庫が転倒し、 けがの原因になります。 (詳しくは 🖙 フページ)



● テーブルの上に水を入れた容器を置かない こぼれた水で電気部品の 絶縁が悪くなり、感電・ 火災の原因になります。





● テーブルには 不安定なものを置いたり ひさし部分に重量をかけない

ドアの開閉で落下し、け がをすることがあります。




安全上のご注意 (つづき) で



タップホルダーの使用について(詳しくは198ページ)

たは4600BC-N(15A品)のブラグ差し込み部が耐 熱構造のものを使用する

耐熱構造でないと焼損の恐れがあり、 火災の原因になります。









● テーブルタップは許容容量以下で使用する 許容容量を超えると焼損する恐れがあり、火災の原

因になります。詳しくはテーブルタップ の取扱説明書をよく お読みになり、正し くお使いください。








● テーブルタップに差し込む電気製品のプラグの刃及 び刃の取り付け面に ほこりが付着している場合は よ くふき取る

ほこりで電気がショート しやすくなり、火災の原 🖬 因になります。








タップホルダーや テーブルが破損 し、けがの原因に なります。







アダプターなど3cm 以上のものを使用しま すと、半挿入の要因と なり、感電や火災の原 因になります。





プラグの幅は3cm

以下を使用する

● タップホルダーは ブラグの差し込み口が正面側とな るように差し込む 逆に差し込みますと、ブラ

グの半挿入や、フラグ部の ほこり付着などを、正面か ら確認できなくなり、感電 や火災の原因になります。





お手入れの際はテーブルタップの電源プラグをコン セントから抜く 感電することがあります。





● テーブルタップは日立製の形式 4600N(15A品)ま | ● 電子レンジなどの専用コンセントを必要とする電気 製品は使用しない 発熱や焼損の恐れがあり、





テーブルタップ及びタップホルダーに水をかけない

発熱や焼損の恐れが あり、感電や火災の 原因になります。





● テーブルタップ及びタップホルダーは定期的に清掃 する

ほこりで電気がショートし やすくなり、火災の原因に なります。テーブルタップ にコゲや変色がある場合は 使用しないでください。





L型のブラグは テーブルタップの上側の差し込み口 にコードを下側にして使用する

下側に差し込みますと、 電源プラグやコードに無 理な力が加わり、コード に傷が付き、過熱や火災 の原因になります。





● タップホルダーは 改造 または 別の目的で使用しな U

けがや火災の原因 になります。



● テーブルタップのコードは冷蔵庫背面の機械部に触 れないようにする 高温ですので、コードが劣化して感電や火災の原因に なります。





目的外使用禁止

コードは機械室に 触れないようにする

安全上のご注意 (つづき)




△注意

● 電源コードを傷付けたり 加工したり 無理に曲げたり 引 張ったり ねじったり たばねたりしない

感電・ショート・発火 の原因になります。







り、感電・火災の原因に なります。




☆ 冷蔵庫を廃棄処分するときは ドアバッキングをはずす



アースを確実に取り付ける

アースが不完全な場合、故障や漏電 のときに感電することがあります。 (詳しくは 🖙 7ページ)







● ガス漏れに気づいたら 冷蔵庫やコンセントに 触れずに ガスの元栓を閉めて換気する

引火爆発し、火災ややけど の原因になります。





• 分解・修理・改造は絶対にしない

また 幼児が遊ぶ場所に放置しない

感電・火災・けがなどの原因になり ます。分解・修理が必要なときは、 販売店にご相談ください。





ドアにぶらさがったり よりかかったりしない

引火する危険があります。

可燃性スプレーを近くで使わない



冷蔵庫が倒れたり、ドア がはずれたり、手をはさ んだりしてけがをするこ とがあります。





• 医薬品や学術資料は入れない

家庭用冷蔵庫では、 温度管理の厳しいもの は保存できません。



湿気の多いところや水がかかるところに据え付けない

絶縁劣化による感電 温電·発火の原因にな ります。





5

▲注意

● 冷凍室内の食品や容器(特に金属製)には ぬ れた手で触れない

凍傷の原因になります。





● 据え付け時や お手入れをした後に 蒸発皿が正 しく取り付けられているかを確認する

正しく取り付けられていないと、 除霜水が漏れ、床や壁などを傷 める原因になります。



蒸発皿を確認する

● 冷凍室にビン類を入れない

中身が凍って割れ、けが の原因になります。



● 床が丈夫で水平なところに据え付ける

不安定な所に据え付けますと、 ドアの開閉などで冷蔵庫が倒 れけがの原因になります。 (詳しくは 🖙 7ページ)



● 食品を棚より前に出さない

食品を棚より前に出すと、ドア が閉まらなくなったり、ドアポ ケットに入れたピンなどを割り、 けがの原因になります。



◆ 冷蔵庫背面の機械部に手を入れたり圧縮機に 触れない

高温ですので、やけどや けがの原因になります。





● 冷蔵庫を運搬するときはテーブル後部と下部 調節脚を持つ

ほかの部分を持つと、 手がすべって、けがの 原因になります。





● 冷蔵庫の底面に手を入れない

冷蔵庫の底面には鉄板が あり、けがの原因になり ます。





◆ 小物ポケットに不安定で倒れやすいビン類や 缶類を立てて入れない

落下してけがの原因 になります。



異臭がしたり変色した食品は食べない

腐敗により、病気の原因 になることがあります。



据え付けるとき

万一の地震にそなえて

● テーブル背面の中央に冷蔵庫用 転倒防止ベルトを掛け、先端を 丈夫な壁や柱に固定してくださ



別売品 部品番号: R-826CV-300 標準価格:870円(税別)×1個使用 (平成12年10月現在)

周囲にすき間を

- 図のようにすき間をとってくだ。 さい。すき間をあけませんと、 放熱が悪くなり、電気代が増え たり、壁材が変色したり汚れた りします。
- 蒸発皿が壁に触れますと、振動 音が発生することがありますの で、壁から離してください。

電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けない 電源プラグが傷付き、過熱・火災の原因にな ります。

熱気・湿気の少ないところに

- 直射日光やガスレンジなどの熱 影響を受けますと、冷却力が悪 くなったりします。
- → 湿気の多いところや水がかかっ たりしますと、絶縁が悪くなっ たり、さびたりします。

床が丈夫で水平なところに

- 調節脚を矢印の方向に回して床に着け、 安定させます。 不安定な据え付けは、騒音や振動の原因 になります。
- じゅうたん・畳などの場合は、下側全面 こしっかりした板を敷いてください。 冷蔵庫の底の熱による床の変色も防げま



♪注意

床が丈夫で水平なところに据え付ける 不安定なところに据え付けますと、 ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れ、け がの原因になります。

· 解剖的复数 1.2 字 1. 如 有维度引起。 25 · ...

移動するときは

JUCMILL

背面部

 $10_{\rm cm}$

以上

必ず電源プラグを抜いてください。 ● 食品を取り出し、蒸発皿の水を捨

2cm以上

(左右とも)

- ててください。
- 運搬するときは、前脚部とテーブル 後部を持ってください。

- 機積みしないでください。 开縮機の故障の原因になります
- 50-60Hz(ヘルツ)共用です。

冷蔵庫を運搬するときは、テー ブル後部と前脚部を持つ ほかの部分を持つと、手がす べって、けがの原因になりま



アース線の接続について

- 感電防止のため、土間・洗い場の床・地下室など 湿気や水気のある場所に据え付ける場合は、必ず アースをしてください。
- コンセントにアース端子がある場合。 アース線(付属していません)を使い、背面下部の (アース接続ねじ)に接続してください。
- コンセントにアース端子がない場合 お買い上げの販売店または電気工事店に依頼し、 アース丁事(D種接地工事 有料)をしてください。

次のようなところに接続しないでください。

- ガス管(爆発・引火の危険)
- 電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険)



アースを確実に取り付ける アースが不完全な場合、故障 や漏電のときに感電すること があります。

別売品:アース線(2.5m) 部品番号: NW-60R6 52 標準価格:300円(税別) (平成12年10月現在)


漏電しゃ断器について

水気の多いところ(魚店・豆腐店など常時床面 に水気のあるところ) に据え付ける場合は、 アースのほかに漏電しゃ断器を設置することが 義務づけられています。詳しくはお買上げの販 売店にご相談ください。

タップホルダージ

取り付け順序

▲ 取り付け棒をテーブル背面の取り付け穴に確 実に取り付けてください。




- タップホルダーを取り付け棒に確実に差し込 んでください。

半挿入や、ブラグ部のほこり

付着などを、正面から確認で

きなくなり、感電や火災の原

因になります。



お願い

• 取り付け棒とタップ ホルダーは取り付け 順序に従って取り付 けてください。


ください。

マテーブルタップのプラグ

を定格15A以上のコンセ

ントに単独で差し込んで

テーブルタップをコード側が 上側となるようにタップホル ダーに取り付けてください。



5 テーブルタップはコードに力が。 加わらないように、タップホル ダーの下側にあるコード取り付 け部に差し込んでください。



• テーブルタップ 15cm の根本部とコー 20cm ド取り付け部の

コード取り付け部に差し込む

使用方法

電気製品のブラグを抜き 差しする場合は、テーブ ルタップをタップホル ダーから取り外してくだ



2 取り外したテーブルタッ プに、電気製品のブラグ を差し込んでください。



- テーブルタップをタップホルダーに差し込んだ状態で電気製品のブ ラグを抜き差ししないでください。タップホルダーやテーブルが破 損し、けがの原因になります。
- ●電気製品のプラグの幅は、3cm以下のものをご使用ください。 3cm以上のものを使用しますと、半挿入の要因となり、感電や火 災の原因になります。

- テーブルタップをタップホルダーに戻 してください。
- 4 テーブルタップはコードに力が加わら ないようにコード取り付け部に差し込 んでください。(取り付け順序5のイラスト参照)





テーブルタップの 底面の差し込み口 は使用しないでく ださい。 タップホ ルダーがご使用で きなくなります。

は使用しない

L型のプラグは、テーブルタップの上側の差し込み 口に使用してください。下側に差し込みますと、 電源プラグやコードに無理な力が加わり、コード に傷が付き、過熱や火災の原因になります。


使いはじめ 🥙








3 専用コンセントに 接続する



₫ じゅうぶん冷えて から食品を入れる




食品の貯蔵場所と名称



● 温度は、周囲温度 30℃、温度調節ダイヤルを「3」にして、食品を入れずにドアを閉め、安定したときの値です。 ※製品は改良のため写真と相違することがあります。

■庫内の温度調節は、下表を目安にセットしてお使いください。



- ●表の温度は周囲温度、ドア開閉、食品の入れ具合によって変化します。
- ●表の温度は、周囲温度(夏:30℃、春秋20℃、冬15℃)で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したとき、庫内の ほぼ中央下よりで測定した値です。

- サイヤルの日盛を「強冷」に合わせた時は、冷蔵室、の自動霜取りは行われなくなります。ま 学た。この目盛では強力に冷えますので長く運転しますと庫内は冷えすぎます。ご用がすみまし たら元の目盛に戻してください。
- ・温度調節ダイヤルを「霜取」に、あるいは電源ブラグを抜いて連転を停止させた時は、5分以 後上間をおいて運転を開始させてください。すぐに運転を開始すると冷凍機の運転がうまく行わ natha

庫内の

のはかり方

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の もとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫 の据え付け状態や外気温、使用条件などにより 変化します。

しかし、庫内の食品は、B割前後が水分であ るために比熱が大きく、その温度は空気のよう に大きく変化はしません。

従って、一般の空気温度をはかる温度計では 変化の少ない食品温度の測定ができません。

そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品 に近い温度を示すく冷蔵庫用温度計>を発売し ています。ご購入の際は、お買い上げの販売店 にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で庫内の食品 相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中 央に約 100mLの水を入れた容器を置き、感 温部を3時間ほど浸しておくと、食品に近い温 度が得られます。


● 冷蔵庫用温度計の測定値は、扉開閉頻度、外気温、設置場所、庫内の冷気対流、冷凍機の運転・停止などの影響を 受けて変化しますので、冷蔵庫用温度計の取扱説明書をよく読んでお使いください。

霜取りのしかた



■ 冷却器がブラスチック内箱の裏側にあるため、内箱表面に多量の霜(1cm以上)がつきますと冷却力が低下します。 早目に霜取りを行ってください。

冷凍室



- 霜が少ないときや、やわらかい霜のときは付属の「霜取り用へう」を使って取り除い てください。冷却運転を止めずに霜取りができます。
- 氷状の霜のとき
- (1) 食品および製氷皿、冷凍室中たなを取り出した後、温度調節ダイヤルを「霜取」に して冷凍室ドアをあけてください。
- (2) 霜がとけて冷凍室底部にたまります。このたまった氷や水を付属の「霜取り用へ う」または布で取り除いてください。(お湯やヘアドライヤーなどで加熱しないで ください。内箱表面が変形することがあります)
- (3) 霜取りが終了したらダイヤルは元の位置に必ず戻してください。(自然式霜取りの ため周囲温度等により多少精取り時間が長くなることがあります)

冷蔵室

- 冷蔵室の難取りは自動的に行います。除電水は後部にある蒸発皿にたまり、自動的に蒸
- ドアの開閉の多いときや、周囲温度が高いときには、圧縮機が運転しつづけ、一時的に 霜が多くなることがありますが、霜は自然にとれます。

冷凍室表面はプラスチックで幅がつきやすく、霜や凍りついた容素、食品などを取るときは先の とがった棒や、ナイフ、ドライバーなどの金属は絶対に使用しないでください。内箱表面や冷却 器に穴があき、冷え具合が悪くなったりガスが逃げて冷却作用がなくなります。

お手入れのしかた



■月に1回はお手入れを。

の方法

- お手入れ。一句表プラグを必ず抜きます。
 - 介 おこぬるま温が中性洗剤を含ませてふきます。 ∠ 中性洗剤でふいた後は、水ぶきします。
 - かままれる。電源コードにきれつやすり煙がなる。 いことを確認します。
 - 4 素発血が正しく取り付けられていることを確認しています。
 - 5 転属プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

- ●電源プラグを抜き、次に差し込むときは、7分以上間をおいて ください。すぐに差し込むと機械に無理がかかります。
- 食品などの汁が廃表面に付いた場合は、すぐふき取ってくだ さい。そのまま放置しますと、錆たり変色することがあります。
- ●食用油やかんきつ類の皮に含まれている汁が付いた場合は、 ふき取ってください。プラスチックが割れることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、化学ぞうきんの注意書に従ってください。
- 次のものは使用しないでください。塗装面や部品を傷めます。 シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉せっけん・みがき粉・アルカ リ性洗剤・弱アルカリ性洗剤・ワックス・熱湯・酸・たわしなど。 特に、アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤は、プラスチックの表面を黄変 させたり、プラスチックが割れることもあります。
- 市販の袋入り寒冷剤(硝酸、尿素含む)は入れないでください。中身が漏れたり、白 い粉が出るとさびの原因になります。

▲警告

- お手入れの際は電源プラグをコ ンセントから抜く また ぬれた 手で抜き差ししない 感電することがあります。
- 電源ブラグの刃及び刃の取り付 け面に ほこりが付着している 場合は よくふき取る ほこりで電気がショートしやすく なり、火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷ん でいたり コンセントの差し込 みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因にな ります。
- 水をかけない 電気部品の絶縁が悪くなり、感 電・火災の原因になります。

- 冷蔵庫の底面に手を入れない 冷蔵庫の底面には鉄板があ り、けがの原因になります。
- もしご不審な点がありましたら、 すぐにお買い上げの販売店にご連 絡ください。

[11] R-8MT


お手入れのしかた (つづき)




お手入れのポイント

排水口・蒸発皿

- ●半年に1回程度掃除します。水あか やほこりがたまると、排水や蒸発が しにくくなります。
- 食品の収納はストッパー部までとして。 排水口部には載せないでください。 (食品が排水口部に載りますと、水た れや、凍結の原因になります。)





ドアパッキング

汚れやすいところです。 下側もよくふきます。

汁受け

汚れや汁がたまったら、 ふき取ります。

部品


取りはずしできる部品 は、水洗いしてもさしつ かえありません。

- 冷蔵庫背面の機械部に手を入れたり圧縮機に触れない 高温ですので、やけどやけがの原因になります。
- ●お手入れのあとは 蒸発皿を正しく取り付ける 正しく取り付けられていないと、除霜水が漏れ、床や 壁などを傷める原因になります。

お願い

蒸発皿の取り付け方について

取り付けるときは、圧縮機上部のブッシュに蒸発 皿取手部のボスを差し込み、蒸発皿の取手部が冷 蔵庫本体に当たるまで押し込んでください。



テーブルについて

● テーブル表面が100℃を越えるような熱器具 (オーブントースターなど)は載せないでくださ い。表面が溶けたり、割れたりします。

製氷皿から氷を取り出すとき

- 製氷皿の両端をかるくひねってください。
- 製氷皿は、図のような方向に折り曲げないでく ださい。 割れることがあります。



故障かな?と思ったら



次のことをお調べください

全く冷えないとき

- ●電源プラグが抜けていませんか?
- ヒューズやブレーカーが切れていませんか?
- → 温度調節ダイヤルが 「霜取」 になっていませんか?
- 停電ではありませんか?

冷蔵室で食品が凍結するとき

- 温度調節が適正になっていますか?
- ●周囲の温度が5℃以下になっていませんか? 水分の多い食品を、棚の奥に入れていませんか?

床面や庫内に水がたまるとき

- 蒸発皿が正しく取り付けられていますか?
- ドアが食品に当たって半開きになっていませんか?

よく冷えないとき

- 温度調節が適正になっていますか?
- 直射日光が当たったり、近くにガスレンジなどがあり。
- 熱いものを入れたり、ドアをひんばんに開けていませ
- ◆食品を詰めすぎていませんか?
- ・ 周囲の風通しはよいですか?

庫内のにおいが気になるとき

においの強い食品を、ラップをしないで入れていませ

音がうるさいとき

- 床がしっかりしていますか?
- 据え付けが悪く、がたついていませんか?
- 蒸発皿が壁などに当たっていませんか?
- 蒸発皿がはずれていませんか?

これは故障ではありません

水の流れるような音などがする

これは冷凍機の中の冷媒から発生 する音で、停止中も出ることがあ ります。ときどき、きしみ音のす ることがありますが、これは冷却 器の周辺材料が収縮・膨張をする ために発生する音です。



ドアを閉めた直後、すぐにドアを開けよう とすると、ドアが重く感じる

庫内に入った空気が急に冷やされて、庫内の圧力が一時 めに重外より低くなるためです。

外側やテーブルに置が付く

周囲の湿度が高いとき、外側に露の付くごとがありま す。また、テーブルの上にジャーやレンジなどを置くと テーブルに繋がつくことがあります。これはコップに冷 たい水を注いだときにまわりに水滴がつくのと同じで す。乾いた布でかき取ってください。

冷蔵庫の前面や背面が熱く感じる 露付防止パイプや放熱パイプを内蔵しているためで、 食品の貯蔵には影響ありません。

■ 以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください

こんなときには…



停雷したときは

- ▶ドアの開閉を、できるだけ少な くしてください。
- 新しい食品の貯蔵は、庫内の温 度を高くするので、避けてください。



庫内灯を交換するときは

- 交換する前に、必ず電源プラグを抜いてください。
- 庫内灯は形名をご指定のうえ、
- 販売店にご相談ください。

● 庫内灯を交換するときは 交換する前 に電源プラグをコンセントから抜く 感電することがあります。

長期間使わないとき


- カビが生えたり、にお。 いがこもったりしない よう、庫内を掃除し、 2~3日間ドアを開けて
- 乾燥させてください。



塗装面に傷がついたときは

放っておくと、さびが発生します。 ので、早めに処置してください。 (簡単な処置方法)

- 小さな傷は、シールをはる。
- 大きな傷は、防水性のある壁紙 をはる。





13

仕様/消費電力量について/冷凍室の性能



形 名		R-8MT	
種 類		冷凍冷蔵庫	
定格内容積	80L(冷冽	室25L、冷蔵室55L)	
外形寸法	幅435mm>	、奥行498mm×高さ955mm	
定格電圧	100V		
定格周波数	5	0 - 60Hz共用	
電動機の	50Hz	81W	
定格消費電力	60Hz	81W	
電熱装置の	50Hz	5W	
定格消費電力	60Hz	5W	
消費電力量	冷蔵室ドア内側の品質表示		
······································	ラベルに表示してあります。		
質 量	26kg		

部品				
棚 (うち: ガラス棚)2 (1)				
製氷皿				
蒸発皿				
野来ケー人				
霜取り用へラ1				
タップホルダー				
「うち: タップホルダー				
し 取り付け棒 1/				

●「定格内容積」は、日本工業規格(JIS C9801)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しにはずせる棚やケース等を、 はずした状態で算出したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」を含みます。

合蔵庫の消費電力量について

■ 冷蔵庫の消費電力量(年間消費電力量)は、 99のJIS C9801の改正によりISO(国際標準化機構)規格 に準じた試験方法により測定し表示しています。

■ 消費素力量の試験冬件

	周囲温度 と湿度	温度調節装置による 庫内の設定温度	屏開閉回数	消費電力量の表示	
JIS C9801	25°C 70±5%	冷蔵室 5℃以下 冷凍室 —18℃以下	冷蔵室 25回 冷凍室 8回		
	● W25: 周囲温度25°Cにおける1日当たりの消費電力量。 ● なお消費電力量は、冷蔵庫の据付場所、周囲の温度や湿度、扉の開閉数、食品の貯 蔵量などにより変化します。				

冷凍室の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ****(フォースター)です。 冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C9801) に定められた方法で 試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

- JISの試験方法は次の通りです。
- 冷蔵室の温度が0℃以下とならない範囲で、最も低い温度にな るよう温度調節ダイヤルを調節して、試験を行います。
- 冷蔵庫の据え付け場所の温度は15~30℃の範囲を基準として
- 冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内 で―18℃以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室と しています。

25	メ * * * * フォースター	
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下	-12℃以下
市販冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3カ月	約1カ月

■ 市販冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭での 貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって異な りますので、一応の目安としてご覧ください。

保証とアフターサービス

保証について

■ この商品は保証蓄付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いた だき、大切に保存してください。

なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

■ 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファンモーターは、5年間です。なお、 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■ 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を供給します。

補修用性能部品の 保有期間について

■ 冷蔵庫の補修用性能部品(特定フロンを含む)の最低保有期間は、製造打切後9年です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お困りの場合は

アフターサービスで お買い上げの販売店か別紙(黄色用紙「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせ ください。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前 もって販売店にご相談ください。

ご転居先での、日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ書記書 なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は **00** 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いについてのご相談は **66** 0120-3121-11

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口 | 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地	
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10	
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45	
関東·甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)	
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)	
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8	
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17	
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143	
九州·沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)	

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-F.12-